AD03 / CARRIER

BORSA PER FORCELLA - FORK BAG - - - -

DIMENSIONI / DIMENSION

LARGHEZZA / WIDTH - 12 cm
ALTEZZA / HEIGHT - 25 cm
PROFONDITÁ / DEPTH - 10 cm
PESO / WEIGHT - 285 g
VOLUME / VOLUME - 3,5 l
CARICO MASSIMO / MAX LOAD - 2 Kg

CARATTERISTICHE / FEATURES

REFLECTIVE
WATERPROOF
UV RESISTANT
PVC FREE

COLORI / COLOURS

AD03B
NERO / BLACK

DOTAZIONE / DOTATION

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

©Copyright 1/02/2023LF-Rev00

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE CONTATTO-FORK FITTING SYSTEM TRAMITE KIT VITI PER FORCELLE A SEZIONE NON CIRCOLARE CON PREDISPOSIZIONE DEI FORI FILETTATI.

IT - N.B CONSIGLIAMO DI INSTALLARE UN ADESIVO TRASPARENTE SULLA FORCELLA PER EVITARE CHE SI CREINO DEI SEGNI DI USURA PRECOCE DELLA VERNICE DOVUTI ALLA PRESENZA DI POLVERE CHE POTREBBE INSERISI TRA LA BASE IN GOMMA DELL'ATTACCO MASCHIO E LA FORCELLA DURANTE L'UTILIZZO DELLA BICI.
EN -
ES -
FR -
DE -
P -

1

IT - POSIZIONARE L'ATTACCO MASCHIO DEL SISTEMA DI CONNESSIONE "CONTATTO" IN CORRISPONDENZA DEI FORI FILETTATI E SCEGLIERE L'ALTEZZA DESIDERATA GRAZIE ALLA SEZIONE OVALE DEL FORO.
EN -
ES -
FR -
DE -
P -

©Copyright 1/02/2023LF-Rev00

IT - INSERIRE LE VITI E FISSARE L'ATTACCO CON UNA BRUGOLA DA 3 MM. SI CONSIGLIA DI NON ESAGERARE CON IL SERRAGGIO DELLE VITI.
EN -
ES -
FR -
DE -
P -

IT - POSIZIONARE LA BORSA NELLE SEDI ALLA BASE DELL'ATTACCO MASCHIO E PORTARLA IN APPOGGIO. UN SUONO DISTINTIVO CONFERMERA' CHE LA BORSA E' STATA FISSATA CORRETTAMENTE.
EN -
ES -
FR -
DE -
P -

IT - PREMERE VERSO IL BASSO IL TASTO VISIBILE NELL'ATTACCO FEMMINA INSTALLATO NELLA BORSA PER SGANCIARLA E PORTARLA NELLA POSIZIONE DI INSTALLAZIONE PER ESTRARLA.
EN -
ES -
FR -
DE -
P -

©Copyright 1/02/2023LF-Rev00

AD03 / CARRIER

BORSA PER FORCELLA - FORK BAG - - - -

INSTALLAZIONE ATTACCO TRAMITE KIT CINGHIE PER FORCELLE A SEZIONE NON CIRCOLARE SENZA PREDISPOSIZIONE DEI FORI FILETTATI.

IT - N.B CONSIGLIAMO DI INSTALLARE UN ADESIVO TRASPARENTE SULLA FORCELLA PER EVITARE CHE SI CREINO DEI SEGNI DI USURA PRECOCE DELLA VERNICE DOVUTI ALLA PRESENZA DI POLVERE CHE POTREBBE INSERISI TRA LA BASE IN GOMMA DELL'ATTACCO MASCHIO E LA FORCELLA DURANTE L'UTILIZZO DELLA BICI.
EN -
ES -
FR -
DE -
P -

1

IT - INSERIRE LA CINGHIA DA SOTTO E FARLA PASSARE ATTRAVERSO LA SEZIONE RETTANGOLARE A SINISTRA DELL'ATTACCO MASCHIO.
EN -
ES -
FR -
DE -
P -

2

IT - FAR PASSARE ALL'INTERNO DELLA SEZIONE OVALE DELL'ATTACCO MASCHIO IL TAPPO DI FISSAGGIO PRESENTE NELLA CINGHIA.
EN -
ES -
FR -
DE -
P -

©Copyright 1/02/2023LF-Rev00

IT - INSERIRE L'ANELLO DI RITEGNO DELLA CINGHIA.
EN -
ES -
FR -
DE -
P -

IT - DOPO AVER MONTATO LE CINGHIE POSIZIONARE L'ATTACCO ALL'ALTEZZA DESIDERATA.
EN -
ES -
FR -
DE -
P -

IT - POSIZIONARE L'ANELLO DI RITEGNO DELLA CINGHIA A CIRCA 4 CM DALLA FORCELLA.
EN -
ES -
FR -
DE -
P -

©Copyright 1/02/2023LF-Rev00

IT - FAR GIRARE ATTORNO ALLA FORCELLA LA CINGHIA IN GOMMA E PORTARLA ALLA MASSIMA ESTENSIONE.
EN -
ES -
FR -
DE -
P -

IT - UTILIZZARE IL GANCIO DI FISSAGGIO PRESENTE NELL'ATTACCO MASCHIO PER FERMARE LA CINGHIA IN POSIZIONE ESTESA.
EN -
ES -
FR -
DE -
P -

IT - INSERIRE LA TESTA DELLA CINGHIA NELL'ANELLO DI RITEGNO.
EN -
ES -
FR -
DE -
P -

©Copyright 1/02/2023LF-Rev00

IT - PORTARE L'ANELLO IL PIU' POSSIBILE VICINO ALLA TESTA DELLA CINGHIA.
EN -
ES -
FR -
DE -
P -

IT - RISULTATO FINALE. L'ATTACCO MASCHIO NON DEVE MUOVERSI. SE L'ATTACCO SI MUOVE VANNO TESE IL PIU' POSSIBILE LE CINGHIE PER OTTENERE LA MASSIMA STABILITA' DELL'ATTACCO.
EN -
ES -
FR -
DE -
P -

©Copyright 1/02/2023LF-Rev00